PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LICUADORA

ED-1809GL

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Siempre que use aparatos eléctricos, tenga en cuenta las normas básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Para evitar choques eléctricos, no sumerja la licuadora en ningún líquido.
3. Debe tener mucho cuidado cuando el equipo esté siendo usado por o cerca de niños.
4. Desenchufe la licuadora del tomacorriente cuando no la use, antes de desarmarla y antes de limpiarla.
5. No toque las piezas móviles.
6. No use la licuadora si el cable de energía o el enchufe está dañado o si está fallando. En ese caso, refiérase al servicio técnico calificado para su respectivo mantenimiento o reparación.
7. Mantenga las manos y cualquier utensilio alejados del recipiente mientras la licuadora esté funcionando, para reducir el riesgo de sufrir daños personales o estropear el aparato. Si la licuadora se tranca, apáguela, desenchúfela y la espátula de goma.
8. Tenga en cuenta que las cuchillas son filosas y deben manipularse con cuidado.
9. Para evitar daños personales, no coloque la cuchilla sin el recipiente correctamente colocado en la base.
10. Enrosque el recipiente hasta que quede bien firme. Si las cuchillas quedasen expuestas accidentalmente podría sufrir daños personales.
11. Siempre que use la licuadora, la tapa del recipiente debe estar bien colocada.
12. Sostenga la jarra cuando esté usando la licuadora. Si el recipiente se mueve cuando enciende el motor, apáguelo de inmediato y asegure la jarra apropiadamente.
13. Cuando esté procesando alimentos calientes, quite la tapa de alimentación de la tapa de dos piezas. No llene la jarra a más del nivel marcado para cuatro tazas. Comience siempre usando la velocidad más baja. Mantenga sus manos y otras partes de su cuerpo alejadas de la apertura de la tapa para evitar quemaduras.
14. No use la licuadora en el exterior.
15. No deje el cable de energía colgando del borde de la mesa u otros contornos ni deje qua haga contacto con superficies calientes.
16. No desatienda la licuadora mientras esté funcionando.
17. Guarde bien este manual de instrucciones para futuras referencias.

- Esta licuadora ha sido diseñada exclusivamente para uso doméstico.

TAPA

La tapa de esta licuadora consiste en dos partes: La tapa de alimentación de acrílico (1) y la tapa con anillo hermético (2). Ambas partes constituyen la tapa en general. La tapa está fabricada en acrílico de poliuretano (San), lo cual hace que sea fácil de limpiar y que resista a las manchas. La tapa de alimentación removible le permite agregar ingredientes durante el procesamiento de los alimentos.

RECIPIENTE

El recipiente (3) está fabricado en vidrio y cuenta con un anillo de presión. La capacidad de la jarra es de 7 tazas (1750ml) y está gradada para que le resulte fácil medir las cantidades de alimentos a procesar. La jarra está diseñada tanto para alimentos fríos como calientes.
La agarradera y el pico le permiten servir fácilmente los alimentos procesados, en tanto que los alimentos densos son más fáciles de sacar a través de la apretura inferior.
La jarra y el anillo de presión se ajustar firmemente para que sean usados como una sola pieza.

CUCHILLAS

Las cuchillas (4) se componen de dos partes: las cuchillas de acero inoxidable de alta gradación y la base de ensamblaje (5) que le permite fijar las cuchillas.

MOTOR Y BASE

El potente motor de dos velocidades es la parte principal de la licuadora y está diseñado exclusivamente para este modelo. Está completamente sellado dentro de la cubierta plástica (6). El motor cuenta con el sistema “flotante” para reducir el ruido y aumentar la durabilidad del producto. Para que el motor funcione normalmente, tenga en cuenta la cantidad de alimentos a procesar y elija la velocidad baja 1, alta 2 y el botón PULSE. No haga funcionar la licuadora por más de 3 minutos seguidos. Siga las instrucciones al pie de la letra, así como las cantidades recomendadas en este manual. El gabinete para guardar el cable de energía se encuentra en la base de la licuadora.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

La licuadora cuenta con piezas resistente a la corrosión, inocuas y fáciles de limpiar. Antes de usar la licuadora por primera vez, y después de cada uso, separe las piezas (1 al 6) y límpielas con agua tibia jabonosa. Enjuague y seque bien.
No use lavaplatos automático para limpiar ninguna de las piezas de esta licuadora. Revise regularmente las piezas de la licuadora antes de ensamblarlas. Si las cuchillas están trabadas o no giran fácilmente NO DEBE USAR LA LICUADORA. Intente girar cuidadosamente las cuchillas en el sentido de las manecillas del reloj (al lado contrario del filo de las cuchillas). Las cuchillas deben girar libremente. Si la jarra de vidrio se ha caído o roto, NO USE LA LICUDORA ya que podría quebrarse durante el uso. Para retirar las cuchillas, use un paño o algo similar para hacerlo.

EL USO DE PIEZAS DAÑADAS O NO RECOMENDADAS PUEDE CAUSAR GRAVES LESIONES Y/O DAÑAR LA LICUADORA.

Para más información sobre el montaje de la licuadora lea las páginas siguientes.

NO SUMERJA JAMÁS EL CUERPO DEL MOTOR EN AGUA. Desenchufe el aparato. Para limpiar la cubierta use un paño húmedo. Si ha ingresado agua al interior de la licuadora esta será drenada a través del drenaje.

Este motor está lubricado permanentemente y no requiere volver a lubricarse.

1. Coloque el recipiente boca abajo, de tal manera que la apertura pequeña quede hacia arriba.
2. Gire el soporte de las cuchillas colocándolo de cabeza y ensámblelo en la jarra.
3. Ajuste la jarra a la base. Asegure correctamente girando la pieza.

CUIDADO: Siga esta importantes instrucciones de montaje. Ajuste firmemente la jarra. Si las cuchillas quedan accidentalmente expuestas podría sufrir graves lesiones.

1. Coloque la jarra cabeza abajo de tal manera que la apertura pequeña quede hacia arriba.

2. Gire el soporte de las cuchillas colocándolo de cabeza y ensámblelo en la jarra.
.

3. Ajuste la jarra a la base. Asegure correctamente girando la pieza.

CORRECTO

1. Use solamente el voltaje y la frecuencia indicada en la etiqueta colada en la base de la licuadora.
2. Use la licuadora sobre una superficie limpia y seca para evitar que ingrese agua u otros materiales atraídos por el aire que fluye a través del motor.
3. Coloque primero los ingredientes líquidos, a menos que las instrucciones indiquen lo contrario.
4. Corte las frutas, vegetales y carne o peces en pequeños pedazos de 1.8cm a 2.5cm. Los quesos deben trozarse en pedazos de 1.8cm.
5. Use la espátula de goma para empujar los ingredientes a ser licuados asegurándose que el motor esté apagado.
6. Tape bien el recipiente antes de encender el motor y apoye la mano sobre la tapa mientras el motor esté funcionando.

7. Retire los restos sólidos, semillas, mayonesa y otros ingredientes de similar consistencia a través de la apertura inferior.
8. Coloque los alimentos líquidos o semilíquidos después de procesados en un recipiente.
9. Espere que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos a la licuadora.
10. Elija una velocidad alta si el motor parece estar forzándose para procesar los alimentos y evitar de esta manera que se sobrecargue.
11. Use el recipiente con capacidad de 7 tazas para procesar rodajas de naranja, granos de café o cereales. Use la jarra de vidrio solamente para especies y quesos duros.

INCORRECTO

1. No espere que la licuadora remplace a todos los artefactos de cocina. No es adecuada para preparar puré de papas, batir claras de huevo o hacer el trabajo diario de moler carne o extraer jugo de frutas y vegetales.
2. No licue los alimentos durante mucho tiempo. Recuerde que el licuado está listo en segundos, no en minutos. Es mejor detener el proceso y revisar la consistencia al cabo de unos segundos para no licuar demasiado u obtener un alimento muy pastoso.
3. No sobrecargue el motor colocando más alimentos de los especificados. Si el motor se traba, apague y desenchufe de inmediato la licuadora y retire una porción de los alimentos antes de empezar de nuevo.
4. No coloque cubos de hielo en el recipiente sin al menos una vaso de líquido, de otra manera no serán bien procesados.
5. No retire el recipiente ni intente colocarlo mientras el motor esté funcionando ya que podría dañar el aparato.
6. No retire la tapa del recipiente mientras el motor esté funcionando ya que los alimentos podrían salir del mismo. Use la tapa de alimentación para agregar ingredientes durante el proceso.
7. No ensamble el soporte de la jarra en el motor sin antes haber asegurado firmemente el soporte en la jarra ya que podría resultar lastimado.
8. No use ningún tipo de utensilios, incluyendo espátulas, para mover los ingredientes mientras el motor esté funcionando ya que las cuchillas podrían tocarlo y cuasar graves lesiones.
9. No use ningún otro tipo de recipientes no recomendado por el fabricante. Otro tipo de recipientes podrían quebrarse o soltarse durante el proceso causando graves lesiones.

DIAGRAMA DEL CIRCUITO